



ETAPE 1

Vidanger la cuve d'eau sale de l'autolaveuse après chaque utilisation.

ETAPE 2

Rincer au jet la cuve d'eau sale après chaque utilisation.



ETAPE 3

Essuyer les bavettes avec un chiffon après chaque utilisation.

ETAPE 4

Nettoyer le filtre d'aspiration, ainsi que le flotteur d'eau sale après chaque utilisation.



ETAPE 5

Nettoyer le bac de récupération des déchets après chaque utilisation.

ETAPE 6

Nettoyer le filtre à eau propre 1 fois par semaine.



ETAPE 7

Vérifier le niveau d'eau des batteries 1 fois par semaine (toujours après la charge). Rajouter de l'eau déminéralisée si nécessaire (1 cm en dessous des plaques de plombs).

Aussi, il faut retourner vos bavettes ou remplacer vos disques régulièrement, inverser et nettoyer vos brosses de temps à autre pour que les poils des brosses ne prennent pas de pli et pour que l'usure soit homogène.

Il est conseillé de faire une révision générale de votre autolaveuse 1 fois par an.

 02 32 10 29 51

 02 32 10 29 58

 adv@groupe-clean.fr